

Stickers.fr

AUTOCOLLANTS PERSONNALISÉS À PRIX DISCOUNT



NOTICE DE POSE

VEILLEZ À BIEN LIRE LES INSTRUCTIONS POUR UNE POSE PARFAITEMENT RÉALISÉE



Votre sticker se présente sous la forme suivante :

Le vinyle autocollant imprimé est disposé sur un support en papier siliconé avant d'être utilisé. Le sticker est déjà découpé à la forme. Il suffit de le décoller et de le poser selon la méthode expliquée ci-après.



Commencez par replier 1/4 du papier siliconé au dos du sticker, puis pulvérisez généreusement notre produit Stickeasy sur la partie adhésive.

Faites la même chose sur le support destiné à la pose, préalablement bien nettoyé.

Pour vous aider, vous pouvez tracer des repères de pose.



Placez ensuite votre sticker en collant le 1/4 dépourvu de papier siliconé.

Puis retirez ce dernier en tenant le sticker avec l'autre main.

Pour les très grands formats (+ de 1m), il vaut mieux se faire aider pour effectuer cette opération.



Grâce à Stickeasy, vous pouvez placer très précisément votre sticker en le faisant glisser.



Afin de chasser le liquide restant et les bulles d'air, utilisez la partie en feutre de la radette. Veillez bien à toujours partir du centre du sticker pour aller vers l'extérieur.

Il est recommandé de faire deux passages, le premier en appuyant doucement afin de chasser le plus gros, le deuxième en appuyant plus franchement.



Quand il n'y a plus de liquide entre le support et le sticker, la colle adhère à nouveau et permet la fixation au support. S'il s'agit d'un **véhicule, attendre au moins 24h à température ambiante** avant la mise en service, sinon le frottement de l'air risque de soulever les coins du sticker, la colle n'ayant pas eu le temps de polymériser..

• Le dégraissage (au produit vitre par exemple) est très fortement recommandé pour tout support et toute méthode de pose.

• Idéalement, lors de la pose, le support doit être à une température autour de 15 à 20°C, en particulier pour les poses mouillées. La polymérisation (le "collage") est optimum après 36 heures à cette température. Si vous ne pouvez pas conserver votre support à cette température pendant ce laps de temps, il est fortement recommandé de le protéger au moins de l'eau pendant cette période.

• Bien que la pose par beau temps soit idéale, il est déconseillé de poser les autocollants avec le soleil dans le dos, le soleil frappant directement le support. Cela augmente fortement la formation de bulles.